

1. VORBEHANDELN VON UNTERGRÜNDE

Untergründe müssen trocken, eben, tragfähig und frei von Verschmutzungen sein und sind entsprechend vorzubereiten. Befreien Sie die jeweiligen Untergründe wie **KEMPEROL** Abdichtungen, Elastomerbahnen und Dämmstoffe sowie sandende, stark saugende und offenporige Untergründe wie z.B. Lochziegel (Poroton), alte zementöse oder Natursteinflächen als Erstes von losen Teilen und Stäuben. Vor dem Verkleben von Metallen und Blechen sind diese von Ölen, Fetten und haftvermindernden Stoffen mit **KEMCO MEK Reinigungsmittel** zu

reinigen und mit einem Schleifblatt der Stärke P40 anzuschleifen, um Haftungsstörungen zu vermeiden.

HINWEIS

Größere Unebenheiten (> 3mm) sollten vor der Verarbeitung des **KEMPERTEC MA-SF Metallklebers** ausgeglichen werden. Bei Holz ist darauf zu achten, dass Sie nur unlackiertes, trockenes Holz (Restfeuchte < 20%) verwenden. Bei Lochziegeln u.Ä. muss für eine vollständige Auflagefläche gesorgt werden.



2. GRUNDIEREN

KEMPEROL Abdichtungen, Elastomerbahnen und Dämmstoffe müssen nach dem Reinigen mit einer lösemittelfreien und 2-komponentigen Grundierung, z.B. mit **KEMPERTEC EP-Grundierung**, grundiert und mit **KEMCO NQ0712**

abgestreut werden. Sandende, stark saugende und offenporige Untergründe müssen beispielsweise mit der **KEMPERTEC TG-Grundierung** vorbehandelt werden.*



* **KEMPEROL 1K-PUR** und **KEMPEROL 2K-PUR**, **KEMPERTEC EP** oder **EP5- Grundierung** inkl. **KEMCO NQ 0712 Naturquarz**. **KEMPEROL AC Speed** oder **AC Speed+**, **KEMPERTEC AC-Grundierung** inkl. **KEMCO NQ 0712 Naturquarz**.